


**HOME GATE**

## Инструкция. Варианты установки и меры предосторожности

### Вариант установки Прикрутить



### Приkleить на двустороннюю ленту



Беспроводной дверной звонок серии A, серия wireless doorbell - это интеллектуальный дверной звонок, отличающийся от традиционного дверного звонка тем, что передатчик и приемник могут быть свободно сопряжены.

#### Характеристики продукта:

Модный дизайн, простая установка, 5 вариантов уровня громкости (включая отключение звука). Дальность приема составляет до 300 метров по прямой линии. И передатчик и приемник могут быть свободно согласованы.

1. Кнопка: щелочная батарея 23A12V (входит в комплект)

2. Звонок: 110/220 В

#### Настройки музыки:

После выбора музыки долго нажимайте кнопку регулировки громкости в течение 4 секунд, приемник загорится и перейдет в режим обучения; При нажатии на передатчик приемник мигает светом и издает звуковой сигнал для успешной блокировки сигнала вызова.

#### Режим свободного согласования передатчика и приемника:

Длительное нажатие кнопки регулировки громкости в течение 4 секунд, приемник загорится и перейдет в режим обучения;

1. Непрофессиональному персоналу запрещается открывать устройство, что может привести к разрушению прецизионных электронных компонентов.

2. Высоковольтная цепь в устройстве, не размыкайте ее, когда она работает. Это может привести к поражению электрическим током.

3. Правильное использование дверного звонка может продлить его срок службы.

4. На функционал может отрицательно повлиять несколько факторов: погода, радиочастотные помехи, низкий заряд батареи, препятствия между передатчиком и приемником.

5. Старые батарейки также могут вызвать коррозию соединений и повредить кнопку или дверной звонок. Если вы обнаружили, что диапазон функций сокращается, пожалуйста, своевременно замените батарейку.

6. Не устанавливайте звонок на металлические предметы (например, железные двери, двери из нержавеющей стали и т.д.)