

Сигнальная лампа YS422


Инструкция по установке

1. Пользователям

Уважаемые пользователи, благодарим за выбор данного продукта. Внимательно прочтайте инструкцию перед установкой и использованием. В случае передачи продукта третьим лицам, прилагайте данное руководство. Установите лампу на ворота, что бы её было хорошо видно с внешней и внутренней стороны.



2. Схема подключения



4. Технические параметры

Электропитание	AC/DC 12-265в
Частота мигания лампы	1 секунду горит, на 1 секунду гаснет
Максимальное потребление	2Вт
Диапазон рабочих температур	-35°C~90°C
Габаритные размеры(не более)	130мм x 100мм x 220мм
Вес	0.28 кг.