



NORD ICE

ОПТО-ЭЛЕКТРОННОЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО NI-121

! Прежде чем приступить к установке, внимательно прочитайте инструкции и сохраните их для дальнейшего использования:



Передатчик

1= 0в AC/DC
2= 12/24в AC/DC

1= 0в AC/DC
2= 12~24в AC/DC
3= NO (нормально открытый контакт)
4= COM (общий)
5=NC (нормально закрытый контакт)